







Posizione	Codice	Descrizione
	5313226131	SUPPORTO INTERRUTTORE
	5332283000	BICCHIERE EROGATORE NERO(ABS) (4E)MCSA
	5332108700	GUARNIZIONE
	7313217261	ASS. MOTORE (ECM)
	5313210401	COPERCHIO
	5332224100	CINGHIA MOTORE MACININO
	5513294531	MILK JUG DLSC007
	5332164700	PATTINO TELAIO
	5013252911	CAB CONTATORE-VOLUMETRICO L630(PVC) MCSA
	5313211301	TAPPO SCHIENALE NERO(PC+ABS) (4E)MCSA
	5313215891	GOMMINO ANTIMACCH GREY(EPDM70Z 70SH)MCSA
	5332278900	DISTANZIALE INNESTO NERO (PP) (4E)MCSA
	6113210111	STAFFA TCO(ACC.C70) (GENERATORE) ECAM
	6113210121	STAFFA
	6913210021	SUPPORTO EL.VALVOLA 2VIE(S.VAP)SGSS MCSA
	6913210031	SUPPORTO EL.VALVOLA 3VIE SGSS MCSA
	5332279100	CHIUSURA
	6913210011	STAFFA
	5032110800	3X1 H05VVF10A L1900 NERO (SHK90°)MCSA
	5313212721	FRONTALINO
	5332286300	MANIGLIA SILVER
	5332238300	TUBO 90°
	5332270300	COPERTURA
	5313219181	GUARNIZIONE A SOFFIETTO MACININO
	5132112500	INTERRUTTORE
	5313239751	PARATIA
	SER0354	GRASSO LUBRIFICANTE VERKOFOOD WR2 TUBO 5GR
	IT1000	TERMOMETRO DIGITALE PORTATILE, -50° +150°
001	5332278100	COPERCHIO
002	5513211321	COPERCHIETTO
003	5332226300	MISURINO
004	5332278400	FIANCO SX
005	7313224431	CHIUSURA
006	5313212921	SCHIENALE
007	535714	TAPPO

008	5313211001	MANOPOLA
009	5532145700	SERBATOIO
010	5332282000	COPERCHIETTO
011	7313223151	ASS. CRUSCOTTO
012	7313224121	ASSIEME PORTA
013	5332278800	COPERTURA
014	5313215091	FRONTALINO
015	5332282400	SUPPORTO
016	5332282500	SUPPORTO
017	7313210381	ASS. TANICA
018	5332278300	FIANCO DX
019	7013210531	POGGIATAZZE
020	5332266600	GALLEGGIANTE
022	5332225000	FONDO
023	5332284000	VASCHETTA
024	5332266700	INSERTO INF.
025	5513212801	PIPETTA
026	5332259800	TUBO
027	7313211731	COPERCHIO
028	7313229411	ASS. CARAFFA
029	5513212261	SCHEDA COMANDI
030	6013210311	POGGIATAZZE
033	5513227971	MACININO COMPLETO
034	5332144900	GUARNIZIONE
035	6013213181	FILTRO (TAI-FENG)
037	7313251441	KIT INFUSORE
038	5032526800	CABLAGGIO TCO
039	5032526900	CABLAGGIO TCO
040	5332142200	SUPPORTO
041	6132104700	MOLLA
043	7332166600	SLITTA
044	5332142400	BUSSOLA
045	5332142300	BUSSOLA
046	5217100200	SENSORE NTC
048	5332213000	PERNO
049	5332148400	VALVOLA
050	6132106900	MOLLA
051	5332149100	O-RING

052	5332139200	FILTRO
053	5513227901	GENERATORE
054	5213212381	SCHEMA MOTORE (ECM)
055	5132110500	MICROINTERRUTTORE
056	5213213971	SENSORE HALL
057	5313243071	CINGHIA
058	5513227951	KIT TRASMISSIONE
060	5313217701	O-RING D=3,85
061	5313216501	SUPPORTO
062	7313219431	VALVOLA
063	5232103200	PROTETTORE
064	5113211281	POMPA
065	534848	SUPPORTO
066	5232104600	SENSORE REED
067	IT0363	VEDI INFOTECNICA
068	5132104100	MICROINTERRUTTORE
069	6113210751	INSERTO
070	6213210351	DADO
071	6213211521	BOCCOLA
072	6213210091	RACCORDO
073	6113210741	RACCORDO
074	IT0286	VEDI INFOTECNICA
076	VI000	VEDI INFOTECNICA
077	5232105000	TCO
078	5213214671	FLUSSIMETRO
079	5513219841	TUBO PTFE L=135 DADO 1BOCCOLA
080	5313217741	O-RING
081	5332196900	RACCORDO
083	6132101300	CLIP
084	5332239200	CONNETTORE
085	535692	O-RING
086	5513220521	FILTRO
087	5513212881	TUBO PTFE DI2-DE4 L=270 2BOCCOLE
088	6113210021	CLIP
089	5513213501	TUBO PTFE DI2-DE4 L=150 2BOCCOLE
090	5332196800	RACCORDO
091	5513225711	KIT ELETTRORVALVOLA 3V
092	5513219851	TUBO PTFE L=335 DADO 1BOCCOLA

093	5513225701	KIT ELETTRORVALVOLA 2V
095	5332196000	O-RING
096	5513214821	INNESTO CARAFFA
097	5313217751	O-RING
098	5332177500	O-RING
100	9824800009	FASCETTA
101	537407	RACCORDO
102	5332142600	GANCIO
113	6132103500	MOLLA
114	5332139800	LEVA
115	9812631250	VITE
116	5332139600	TAPPO
117	5332139500	VALVOLA
118	6132112200	MOLLA
119	5332140300	PISTONE
120	5313252051	SUPPORTO